

## Block Lock - snadná montáž

Block Lock je nový systém pro snadnou montáž luxfer. Prohlédněte si následující obrázky. Jestliže dokáže postavit zeď z luxfer tato křehká dívka, potom to jistě dokáže každý z vás.

### Postup montáže

**Krok 1** - Pomocí vodní váhy zkontrolujte zda podlaha a zeď svírají pravý úhel.



**Krok 3** - Umístěte první luxferu.



**Krok 5** - Umístěte krátký profil z boku na luxferu. opakujte kroky 3, 4 a 5.



**Krok 7** - Pokračujte dle kroků 3-6 dokud nemáte hotových 5 nebo 6 řad luxfer. Počkejte 24 hodin, než začnete zdít další řady.

**Krok 2** - Pomocí lepidla nalepte podlahový a svislý profil na podlahu a zeď. Jestliže to vyžaduje situace upevněte profily také pomocí hmoždinek a šroubů. Naneste lepidlo na spodní profil a na profil na zdi do výšky 40cm.



**Krok 4** - naneste lepidlo na obě strany krátkého svislého profilu.



**Krok 6** - Naneste lepidlo Block Lock na dlouhý vodorovný profil, který potom položte na první řadu luxfer.



**Krok 8** - Stěna nemusí být prvních 24 hodin po dokončení zcela pevná. Sprchu sice můžete používat již první den po dokončení, ale lepidlo zcela zatvrdne až po cca 3 týdnech.



**Krok 9** - Počkejte 24 hodin, než začnete stěnu spárovat. Používejte doporučené spárovací hmoty, které nepoškrábou sklo a nepraskají.



**Krok 10** - A příčka je hotová!

